



Per informazioni sulla differenza tra gli obiettivi non Ai, Ai e Ais, visitare il sito Web http://nikoneurope-it.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_it.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=10505

Per informazioni sulla differenza tra gli obiettivi non AF-D e AF-G, visitare il sito Web http://nikoneurope-it.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope-it.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=12102

	Obiettivo	Fotocamera *3	D40/40X						D80/D70/70S/D50						D100						Serie D200/D300/D2/D3						Serie D1											
			Messa a fuoco			Modo			Misurazione			Messa a fuoco			Modo			Misurazione			Messa a fuoco			Modo			Misurazione			Messa a fuoco			Modo			Misurazione		
			AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P,S,A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D	A dieci settori	Ponderat a centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S	A M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/S pot	
Tipo di obiettivo	Nome del prodotto																																					
Obiettivi tipo D	AF Nikkor 14 mm f/2.8D ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 18 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 20 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 24 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 28 mm f/1.4D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 28 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 35 mm f/2D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 50 mm f/1.4D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 50 mm f/1.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Micro-Nikkor 60 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 85 mm f/1.4D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 85 mm f/1.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF DC-Nikkor 105 mm f/2D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF DC-Nikkor 135 mm f/2D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 20-35 mm f/2.8D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 24-50 mm F3.3-4.5D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2.8-4.4D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 24-120 mm f/3.5-5.6D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 28-105 mm f/3.5-4.5D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 28-70 mm f/3.5-4.5D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 28-80 mm f/3.5-5.6D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 28-200 mm f/3.5-5.6D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 35-70 mm f/2.8D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 35-80 mm f/4-5.6D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5D IF	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Micro Nikkor 70-180 mm f/4.5-f/5.6D ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
	AF Zoom-Nikkor 70-210 mm f/4-5.6D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O		
AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5.6D ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
AF Zoom-Nikkor 75-240 mm f/4.5-5.6D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8D ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5-5.6D	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D IF-ED	-	O		O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
Obiettivi tipo G	AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5.6G	-	O		O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
	AF Zoom-Nikkor 28-80 mm f/3.5-5.6G	-	O		O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
	AF Zoom-Nikkor 28-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED	-	O		O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
	AF Zoom-Nikkor 28-100 mm f/3.5-5.6G	-	O		O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O			
Obiettivi AF-I	AF-I Nikkor 300 mm f/2.8D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	AF-I Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-I Nikkor 500 mm f/4D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-I Nikkor 600 mm f/4D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Obiettivi AF-S	AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 300 mm f/2.8D ED-IF	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 300 mm f/2.8D II ED-IF	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 300 mm f/4D ED-IF	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D ED-IF	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D II ED-IF	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 500mm f/4D II IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S Nikkor 600mm f/4D II IF-ED	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O</																									

	Fotocamera *3	D40/40X						D80/D70/70S/D50						D100						Serie D200/D300/D2/D3						Serie D1													
		Messa a fuoco		Modo		Misurazione		Messa a fuoco		Modo		Misurazione		Messa a fuoco		Modo		Misurazione		Messa a fuoco		Modo		Misurazione		Messa a fuoco		Modo		Misurazione									
		Obiettivo	AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P, S, A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P, S, A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/ S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D	A dieci settori	Ponderat a centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/ S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S	A M	3D-RGB	RGB	Ponderata centrale/ S pot		
Nome del prodotto		O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Altri obiettivi AF Nikkor (eccetto obiettivi per F3AF)	AF-I Teleconverter TC-14E	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	AF-S Teleconverter TC-14E II	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	AF-S Teleconverter TC-17E II	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF-I Teleconverter TC-20E	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF-S Teleconverter TC-20E II	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O*7	O*7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 20 mm f/2.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 24 mm f/2.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 28 mm f/2.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 35 mm f/2	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 50 mm f/1.4	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 50 mm f/1.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Micro-Nikkor 55 mm f/2.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 85 mm f/1.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF DC-Nikkor 135 mm f/2	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 180 mm f/2.8 IF-ED	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 300 mm f/2.8 IF-ED	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Nikkor 300 mm f/4 IF-ED	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 24-50 mm F3.3-4.5	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 28-70 mm f/3.5-4.5	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 28-85 mm f/3.5-4.5	—	O*8	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 35-70 mm f/2.8	—	O*8	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 35-70 mm F3.3-4.5	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 35-135 mm f/3.5-4.5	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 70-210 mm f/4	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 70-210 mm f/4-5.6	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	AF Zoom-Nikkor 75-300 mm f/4.5-5.6	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8 ED	—	O*8	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Obiettivi AI-P Nikkor	Zoom-Nikkor 1200-1700 mm f/5.6-8P IF-ED	—	Δ	O	O	O	—	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Nikkor 45 mm f/2.8P	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Nikkor 500 mm f/4P IF-ED	—	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Obiettivi AI Nikkor, obiettivi Nikon Serie E, obiettivi Nikkor modificati AI	Fisheye-Nikkor 6 mm f/2.8	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Fisheye-Nikkor 8 mm f/2.8	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 13 mm f/5.6	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 15 mm f/3.5	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 15 mm f/5.6	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Fisheye-Nikkor 16 mm f/3.5	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 18 mm f/4	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 18 mm f/3.5	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 20 mm f/2.8	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 20 mm f/3.5	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 20 mm f/4	—	O	—	O*11	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	O	—	O	—	O*11	—	—	—	—	O	—	O*19	—	O*20	O*21	—	O	—	O	—	O	—	O	
	Nikkor 24 mm f/2																																						

	Obiettivo	Fotocamera *3	D40/40X					D80/D70/70S/D50					D100					Serie D200/D300/D2/D3					Serie D1																
			Messa a fuoco		Modo		Misurazione			Messa a fuoco		Modo		Misurazione			Messa a fuoco		Modo		Misurazione			Messa a fuoco		Modo		Misurazione											
			AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P,S,A	M	3D-RGB	Matrix	Ponderata centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	Digital Vari Program, P,S,A	M	3D-RGB	Matrix	Ponderata centrale/S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D	A dieci settori	Ponderat a centrale/ Spot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S A	M	3D-RGB	Matrix	Ponderata centrale/S pot	AF	M (con telemetro elettronico)	P S	A M	3D-RGB	Matrix	Ponderata centrale/S pot		
Nome del prodotto			—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 35-135 mm f/3.5-4.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 35-200 mm f/3.5-4.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 50-135 mm f/3.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 50-300 mm f/4.5 ED		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 70-210 mm f/4.5-5.6		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8 ED *17		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 100-300 mm f/5.6		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 180-600 mm f/8 ED		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	—	○	—	—	○			
	Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4 ED *18		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Zoom-Nikkor 200-600 mm f/9.5		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	—	○	—	—	○			
	Zoom-Nikkor 360-1200 mm f/11ED		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	—	○	—	—	○			
	Nikon serie E 28 mm f/2.8		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 35 mm f/2.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 50 mm f/1.8		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 100 mm f/2.8		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 135 mm f/2.8		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 36-72 mm f/3.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 70-210 mm f/4		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Nikon serie E 75-150 mm f/3.5		—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	—	○	
	Medical-Nikkor 120 f/4 (f)		—	○	—	○*12	—	—	—	—	○	—	○*13	—	—	—	—	○	—	○*15	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	—	○	—	○*27	—	—
	Reflex-Nikkor 500 mm f/5		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	○*21	—	—	—	○	—	—	○		
	Reflex-Nikkor 500 mm f/8		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	○*21	—	—	—	○	—	—	○		
	Reflex-Nikkor 1000 mm f/6.3		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	○*21	—	—	—	○	—	—	○		
	Reflex-Nikkor 1000 mm f/11		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	○*21	—	—	—	○	—	—	○		
	Reflex-Nikkor 2000 mm f/11		—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*11	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	○*21	—	—	—	○	—	—	○		
	Obiettivi PC-Nikkor																																						
	PC-Nikkor 28 mm f/3.5		—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	—	○*5	—	○*23	—	—	○	—	○*5	—	○*23	—	—	○	
	PC-Nikkor 28 mm f/4		—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	—	○*5	—	○*23	—	—	○	—	○*5	—	○*23	—	—	○	
	PC-Nikkor 35 mm f/2.8		—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	—	○*5	—	○*23	—	—	○	—	○*5	—	○*23	—	—	○	
	PC-Nikkor 35 mm f/3.5		—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	○*5	—	○*11	—	—	—	—	—	○*5	—	○*23	—	—	○	—	○*5	—	○*23	—	—	○	
	Teleconverter tipo AI *24																																						
	Teleconverter TC-14A, TC-14B, TC-14C		—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	—	○*7	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	—	○	—	—	○	
	Teleconverter TC-14, TC-200, TC-300		—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	—	○*7	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	—	○	—	—	○	
	Teleconverter TC-201, TC-301		—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	○*7	—	○*11	—	—	—	—	—	○*7	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	—	○	—	—	○	
	AF Teleconverter TC-16A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*28	○*7	○*19	○*20	○*21	—	○*7	—	—	—	—	—		
	Soffietto *14,*25		—	○*9	—	○*11	—	—	—	—	○*9	—	○*11	—	—	—	—	○*9	—	○*11	—	—	—	—	—	○*9													